


WACACO CUPPAMOKA

Děkujeme Za Váš zájem o produkty Wacaco. Doufáme, že Vám Cuppamoka bude dobře sloužit po mnoho dalších let. Neváhejte poslat zpětnou vazbu a dejte nám vědět, za jakým skvělým dobrodružstvím Vás Cuppamoka zavedla.

POPIS PRODUKTU



UPOZORNĚNÍ

Pečlivě si přečtěte následující návod před prvním použitím Cuppamoky. Postupujte podle tohoto návodu, abyste snížili riziko poranění osob a poškození zařízení.

- Nepoužívejte Cuppamoku pro jakýkoliv jiný účel, než ke kterému je určená.
- Po rozbalení výrobku se ujistěte, že jsou všechny díly a součásti Cuppamoky neporušené.
- Součásti balení (igelitový obal atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože mohou být potenciálně nebezpečné.
- Nedovolte Cuppamoku používat dětem a osobám, které nebyli s návodem k použití seznámené. Při použití musí být děti neustále pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály a nedošlo k poranění.
- Nepřepíňujte přístroj.
- Ujistěte se, že víko bezpečně sedí na nádobě předtím, než do ní vlijete jakoukoliv tekutinu. Víko není izolované a může se zahřát. Zacházejte s ním opatrně.
- Nepokládejte Cuppamoku ani žádné jeho díly na plynovou nebo elektrickou varnou desku, do trouby, do mikrovlnné trouby nebo do myčky na nádobí.
- Nepoužívejte žádnou jinou tekutinu než čistou vodu.
- Voda do Cuppamoky musí být ohřáta externě mimo přístroj, např. v rychlovarné konvici, a poté ji nalijte do držáku filtru.
- Vyčistěte Cuppamoku po každém použití.
- Vyvarujte se popálení, zacházejte s horkou vodou opatrně.
- Pokud se popálíte, ihned zchlaďte popálené místo studenou vodou a zavolejte lékaře.

ÚČEL POUŽITÍ

Cuppamoka je určená k osobnímu použití. Není určená pro komerční, profesionální, společenské nebo průmyslové použití. Pokud budete přístroj používat jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, můžete způsobit škodu a dojde ke zrušení záruky. Wacaco Company Limited neodpovídá za případná zranění nebo poškození vzniklá nesprávným zacházením.

BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ

Cuppamoka splňuje všechny hlavní bezpečnostní opatření týkající se materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE

Materiály použité na balení a samotný přístroj obsahují recyklované materiály.

Cuppamoka je vyrobena s použitím vysoce kvalitních materiálů, které mohou opětovně použité nebo recyklovatelné. Zlikvidujte zařízení na vhodném sběrném místě.

ZÁRUKA

Záruka Wacaco Company Limited se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály nebo zpracováním po dobu 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka není převoditelná a neopravňuje k náhradě v hotovosti. Společnost se zříká veškeré odpovědnosti za náhodné nebo následné škody způsobené použitím tohoto spotřebiče. Tato záruka se nevztahuje:

- Závady způsobené nesprávným zacházením, zneužitím, zanedbání údržby, komerčním využitím nebo jakýmkoliv jiným použitím tohoto spotřebiče, které se nenachází v tomto návodu.
- Výměnu o-kroužku, nádoby na kávu a odměrky.
- Poškození estetické povahy, poškození způsobené korozí nebo postupným opotřebením.


Záruka se nevztahuje na jakoukoliv demontáž nebo opravy provedené neoprávněnými osobami.


Pokud dojde k poruše přístroje do jednoho roku, obraťte se na svého prodejce.

ÚDRŽBA

Po každém použití stačí jednotlivé díly propláchnout pod tekoucí vodou a nechat usušit.

NÁVOD K POUŽITÍ






6
Papírový filtr vyrovnejte
nalitím horké vody.




7
Zcela vyšroubujte držák
filtru otáčením spodní části.




8
Vylijte horkou vodu
z nádoby.



9
Našroubujte držák
zpět otáčením spodní části.



10
Do papírového filtru
vsypte 2.5 odměrky kávy
(20 g středně mleté).




11
Klepnutím a lehkým
protřepáním vyrovnejte
povrch mleté kávy.

Proces přípravy (krok 12 až 14) by neměl trvat déle
než 3 minuty. Potřebujete 300 ml horké vody (85°C - 92°C).



12
Nalijte pomalu
krouživým pohybem
40 ml horké vody.




13
Protečení trvá
cca 25 sekund.




14
Nalijte pomalu
krouživým pohybem
260 ml horké vody.



15
Vyšroubujte držák
filtru otáčením
spodní části.



16
Postavte držák
filtru na odkládací
podložku.



17
Nasaďte víko
na nádobu a užijte si
skvělou kávu.